



## KIVITASOJEN, KVARTSITASOJEN JA TAUSTALAAKTOJEN ASENNUSOHJE

**Lue tämä ohje kokonaisuudessaan ennen työn aloittamista.**

### Tuotteiden vastaanotto ja tarkistus

- Tarkista tuotteet välittömästi niiden saavuttu. Kuljetusvaurio on ilmoitettava valmistajalle viipymättä. (Tuote on vakuutettu kuljetuksen ajaksi.) Pidä vaurioitunut tuote alkuperäisessä paketissa.
- Ilmoita Ylämaan Graniitille kuljetusvauriosta **7 vrk kuluessa** tavaran vastaanottamisesta, puh. 05 621 9200.
- Mahdolliset huomautukset on tehtävä ennen asennusta. Kuljetusvakuutus ei vastaa asennuksen aikana syntyneistä vaurioista. **Vaurioituneita kiviä ei saa asentaa ilman valmistajan suostumusta.**

### Ennen asennusta

- Pidä tuotteet paketissa niin kauan, kunnes aloitat asennuksen. Varastoi tuotteet lämpimään.
- Kun käsittelet tasoa, niin kanno niitä aina pystyasennossa. (Eryteisesti aukolliset tasot.)
- Tarkista alakaappien asennus – **kaappirunko on oltava ehdottomasti suorassa.** Aukollinen taso murtuu, jos taso jää kantamaan. Aukollisen tason molempien päätyjen tulee olla kaappirungon päällä.
- **Varmista, että altaan kiinnittimet eivät ota kiinni kaappirunkoon.** Tarvittaessa kaappirunkoon on tehtävä loveus niitä varten. Altaan kiinnittimiä ei saa missään tapauksessa poistaa.

### Kivitason asennus

- Kivitasot nostetaan kaappirunkojen päälle. Käytä tasojen saumoissa elastista sauma-ainetta (EI etikka-happopohjaista kuten esim. Sikasil, Würth tms. saumaustuotteita). Näin vältetään kosteuden pääsemisestä kaappirungolle.
- Suosittelemme myös kaappirungon ja kivitason välin saamaamista harmaalla (lähinnä kivitason alapintaa vastaava väri) sauma-aineella. Kivitasoja ei tarvitse kiinnittää kaappirunkoon vaan edellä mainittu saumaus riittää.
- Kivitasojen pinnat asennetaan ehdottomasti samalle tasolle (ottaen huomioon kiviteollisuuden toleranssin).

- Tasojen korkoa voidaan säätää loivalla puukiilalla, joka asennetaan kaappirungon sisäpuolelta. Kivitason ja kiilan välissä suositellaan käytettäväksi sauma-ainetta, joka varmistaa kiilan paikoillaan pysymistä.
- Tasojen etulaidat on kalibroitu niin, että niiden vahvuus on n. 28 mm.
- Jos kaappirunko tuntuu joustavalta, kiinnitä seinään esim. alumiininen lista tukemaan tasoa. Tämä täytyy huomioida erityisesti silloin, kun kivitasoja asennetaan kulmakaappien päälle.
- **Varo kolhimasta kulmia.** Eryteisesti kivi kiveä vasten liittyvissä saumoissa täytyy olla huolellinen, koska kivitason reuna voi lohjeta, jos siihen kolhaistaan toisella kivellä.

### Kivisten taustalaattojen asennus

Kiviset taustalaatat kiinnitetään laattaliimalla (puskusau-malle) tai saneerauslaastilla seinän materiaalista riippuen. Myös tason ja taustalaatan/taustalevyn välinen sauma on saumattava. **Varo kolhimasta kulmia.** Eryteisesti kivi kiveä vasten liittyvissä saumoissa täytyy olla huolellinen.

### HUOM!

**Aukollisten tasojen päälle ei saa nousta seisomaan.**

Jätä tämä ohje paikoilleen ja poista vasta, kun keittiö on otettu käyttöön. Suojaa kivitasot muun rakentamisen ajaksi esim. voimapaperilla.

**Lisätietoja asennuksesta** Ylämaan Graniitin asiakaspalvelusta puh. 05 621 9200. Ylämaan Graniitin ammattitaitoinen asennuspalvelu on käytettävissä koko Suomessa.