



KIVITASOJEN, KVARTSITASOJEN JA TAUSTALAAKTOJEN ASENNUSOHJE

Lue tämä ohje kokonaisuudessaan ennen työn aloittamista.

Tuotteiden vastaanotto ja tarkistus

- Tarkista tuotteet välittömästi niiden saavuttu. Kuljetusvaurio on ilmoitettava valmistajalle viipymättä. (Tuote on vakuutettu kuljetuksen ajaksi.) Pidä vaurioitunut tuote alkuperäisessä paketissa.
- Ilmoita Ylämaan Graniitille kuljetusvauriosta **7 vrk kuluessa** tavaran vastaanottamisesta, puh. 05 621 9200.
- Mahdolliset huomautukset on tehtävä ennen asennusta. Kuljetusvakuutus ei vastaa asennuksen aikana syntyneistä vaurioista. **Vaurioituneita kiviä ei saa asentaa ilman valmistajan suostumusta.**

Ennen asennusta

- Pidä tuotteet paketissa niin kauan, kunnes aloitat asennuksen. Varastoi tuotteet lämpimään noin vuorokauden ajaksi. Kun käsittelet tasoja, niin kanno niitä aina pystyasennossa. (Eryisesti aukolliset tasot.) Tarkista alakaappien asennus – **kaappirunko on oltava ehdottomasti suorassa.** Aukollinen taso murtuu, jos taso jää kantamaan. Aukollisen tason molempien päätyjen tulee olla kaappirungon päällä. **Varmista, että altaan kiinnittimet eivät ota kiinni kaappirunkoon.** Tarvittaessa kaappirunkoon on tehtävä loveus niitä varten. Altaan kiinnittimiä ei saa missään tapauksessa poistaa.

Kivitason asennus

- Kivitasot nostetaan kaappirunkojen päälle. Käytä tasojen saumoissa elastista sauma-ainetta (EI etikkahappopohjaista kuten esim. Sikasil, Würth tms. saumaustuotteita). Näin vältetään kosteuden pääsemisestä kaappirungolle.
- Suosittelemme myös kaappirungon ja kivitason välin saumaamista harmaalla (lähinnä kivitason alapintaa vastaava väri) sauma-aineella. Kivitasoja ei tarvitse kiinnittää kaappirunkoon vaan edellä mainittu saumaus riittää.
- Kivitasojen pinnat asennetaan ehdottomasti samalle tasolle (ottaen huomioon kiviteollisuuden toleranssin).

- Tasojen korkoa voidaan säätää loivalla puukiilalla, joka asennetaan kaappirungon sisäpuolelta. Kivitason ja kiilan välissä suositellaan käytettäväksi sauma-ainetta, joka varmistaa kiilan paikoillaan pysymistä.
- Tasojen etulaidat on kalibroitu niin, että niiden vahvuus on n. 28 mm.
- Jos kaappirunko tuntuu joustavalta, kiinnitä seinään esim. alumiininen lista tukemaan tasoa. Tämä täytyy huomioida erityisesti silloin, kun kivitasoja asennetaan kulmakaappien päälle.
- **Varo kolhimasta kulmia.** Eryisesti kivi kiveä vasten liittyvissä saumoissa täytyy olla huolellinen, koska kivitason reuna voi lohjeta, jos siihen kolhaistaan toisella kivellä.

Kivisten taustalaattojen asennus

Kiviset taustalaatat kiinnitetään laattaliimalla (puskusau-malle) tai saneerauslaastilla seinän materiaalista riippuen. Myös tason ja taustalaatan/taustalevyn välinen sauma on saumattava. **Varo kolhimasta kulmia.** Eryisesti kivi kiveä vasten liittyvissä saumoissa täytyy olla huolellinen.

HUOM!

Aukollisten tasojen päälle ei saa nousta seisomaan.

Tasoja ei saa missään tapauksessa ja olosuhteissa työstää itse.

Jätä tämä ohje paikoilleen ja poista vasta, kun keittiö on otettu käyttöön. Suojaa kivitasot muun rakentamisen ajaksi esim. voimaperilla.

Lisätietoja asennuksesta ja muutoksista Ylämaan Graniitin asiakaspalvelusta puh. 05 621 9200. Ylämaan Graniitin ammattitaitoinen asennuspalvelu on käytettävissä koko Suomessa.

HOITO-OHJEET YLÄMAAN GRANIITIN TÄYSKVARTSITASOILLE

Ylämaan Graniitin Dekton-, Lapitec- ja Neolith tasot kestävät hyvin erilaisia ruoka-aineita, eivätkä ne normaalikäytössä tahraannu helposti. Täyskvartsitasoille riittää puhtaanapitoon lämmin vesi ja laimea pesuaine.

- Lisää lämpimään veteen hieman pesuainetta (esim. Cillit Bang tai muu yleispuhdistusaine). Pyyhi taso puhtaaksi puhtaalla, kostealla liinalla ja huuhtelee runsaalla lämpimällä vedellä.
- **Älä käytä valkaisuaineita**, ne voivat vaurioittaa täyskvartsitason pintaa.