



KIVITASOJEN, KVARTSITASOJEN JA TAUSTALAAKTOJEN ASENNUSOHJE

Lue tämä ohje kokonaisuudessaan ennen työn aloittamista.

Tuotteiden vastaanotto ja tarkistus

- Tarkista tuotteet välittömästi niiden saavuttu. Kuljetusvaurio on ilmoitettava valmistajalle viipymättä. (Tuote on vakuutettu kuljetuksen ajaksi.) Pidä vaurioitunut tuote alkuperäisessä paketissa.
- Ilmoita Ylämaan Graniitille kuljetusvauriosta **7 vrk kuluessa** tavaran vastaanottamisesta, puh. 05 621 9200.
- Mahdolliset huomautukset on tehtävä ennen asennusta. Kuljetusvakuutus ei vastaa asennuksen aikana syntyneistä vaurioista. **Vaurioituneita kiviä ei saa asentaa ilman valmistajan suostumusta.**

Ennen asennusta

- Pidä tuotteet paketissa niin kauan, kunnes aloitat asennuksen. Varastoi tuotteet lämpimään noin vuorokauden ajaksi. Kun käsittelet tasoja, niin kanno niitä aina pystyasennossa. (Erityisesti aukolliset tasot.) Tarkista alakaappien asennus – **kaappirunko on oltava ehdottomasti suorassa.** Aukollinen taso murtuu, jos taso jää kantamaan. Aukollisen tason molempien päätyjen tulee olla kaappirungon päällä. **Varmista, että altaan kiinnittimet eivät ota kiinni kaappirunkoon.** Tarvittaessa kaappirunkoon on tehtävä loveus niitä varten. Altaan kiinnittimiä ei saa missään tapauksessa poistaa.

Kivitason asennus

- Kivitasot nostetaan kaappirunkojen päälle. Käytä tasojen saumoissa elastista sauma-ainetta (EI etikkahappopohjaista kuten esim. Sikasil, Würth tms. saumaustuotteita). Näin vältetään kosteuden pääsemisestä kaappirungolle.
- Suosittelemme myös kaappirungon ja kivitason välin saamaamista harmaalla (lähinnä kivitason alapintaa vastaava väri) sauma-aineella. Kivitasoja ei tarvitse kiinnittää kaappirunkoon vaan edellä mainittu saumaus riittää.
- Kivitasojen pinnat asennetaan ehdottomasti samalle tasolle (ottaen huomioon kiviteollisuuden toleranssin).

- Tasojen korkoa voidaan säätää loivalla puukiilalla, joka asennetaan kaappirungon sisäpuolelta. Kivitason ja kiilan välissä suositellaan käytettäväksi sauma-ainetta, joka varmistaa kiilan paikoillaan pysymistä.
- Tasojen etulaidat on kalibroitu niin, että niiden vahvuus on n. 28 mm.
- Jos kaappirunko tuntuu joustavalta, kiinnitä seinään esim. alumiininen lista tukemaan tasoa. Tämä täytyy huomioida erityisesti silloin, kun kivitasoja asennetaan kulmakaappien päälle.
- **Varo kolhimasta kulmia.** Erityisesti kivi kiveä vasten liittyvissä saumoissa täytyy olla huolellinen, koska kivitason reuna voi lohjeta, jos siihen kolhaistaan toisella kivellä.

Kivisten taustalaattojen asennus

Kiviset taustalaatat kiinnitetään laattaliimalla (puskusau-malle) tai saneerauslaastilla seinän materiaalista riippuen. Myös tason ja taustalaatan/taustalevyn välinen sauma on saumattava. **Varo kolhimasta kulmia.** Erityisesti kivi kiveä vasten liittyvissä saumoissa täytyy olla huolellinen.

HUOM!

Aukollisten tasojen päälle ei saa nousta seisomaan.

Tasoja ei saa missään tapauksessa ja olosuhteissa työstää itse.

Jätä tämä ohje paikoilleen ja poista vasta, kun keittiö on otettu käyttöön. Suojaa kivitasot muun rakentamisen ajaksi esim. voimapaperilla.

Lisätietoja asennuksesta ja muutoksista Ylämaan Graniitin asiakaspalvelusta puh. 05 621 9200. Ylämaan Graniitin ammattitaitoinen asennuspalvelu on käytettävissä koko Suomessa.



HOITO-OHJEET YLÄMAAN GRANIITIN KIVIKOMPOSIITTITASOILLE

Kivikomposiittitasot sisältävät pääasiassa luonnonmineraaleja. Tasomateriaaliin valmistustekniikka säilyttää luonnonmineraalin kovuuden ja takaa tasolle yliveritaiset käyttöominaisuudet. Kovat kivikomposiittitasot eivät ole huokoisia, joten tahrat eivät imeydy materiaalin sisään. Työtasoa ei tarvitse erikseen kyllästää eikä vahata ja sileä pinta on helppo pyyhkiä puhtaaksi.

Kivikomposiittitasojen vedenimukyky on lähes 0, joten tahrat eivät imeydy materiaaliin helposti. Ylämaan Graniitin mallistossa oleviin kivikomposiittitasoihin ei tarvitse käyttää erillisiä suoja-aineita.

- Kivimateriaali kestää lämpöä, mutta kuumia kattiloita ei saa laskea suoraan tasolle. Käytä aina pannunalustaa.
- Komposiittipuristeet ovat hyvin kovia ja leikkaaminen suoraan tason pinnalla tylsyyttää veitset. Suosittelemme käyttämään leikkuulautaa.
- Älä istu tai seiso työtasolla.
- Voimakkaat kemikaalit kuten viemärinukaisuaineet, maalinpoistoaineet, liuotteet ja uuninpuhdistusaineet voivat vaurioittaa tasoa.

Kivikomposiittitasojen päivittäinen hoito

Kivikomposiittitasojen päivittäiseen puhdistukseen riittää kostea liina ja neutraali puhdistusaine kuten astianpesuaine (Fairy). Poista kaikki pesuainejäämät tason pinnalta puhtaalla lämpimällä vedellä. Jos tasolle jää pesuainetta, tumma taso saattaa näyttää harmaalta kuivuttuaan. **HUOM!** Puhdistukseen ei saa käyttää puhdistusaineita, joissa on mikropartikkeleita tai hankaavia jauheita kuten esim. Cif Cream -puhdistusaine.

Tahrojen poisto

- Kuivuneiden ruokatahrojen poistoon voi käyttää muovilastaa.
- Silikoni- ja liimajäämien puhdistamiseen soveltuu isopropyylialkoholi tai etanoli.

Mattapintaisen Silestone Suede-tason hoito

Suede-pintaisissa työtasoissa rasvatahrat ja sormenjäljet näkyvät helpommin kuin kiillotetussa tasossa. Koska pinta ei ole huokoista, tahrat eivät kuitenkaan imeydy työtasoon ja ne on helppo poistaa. Suede-pintaisia Silestone-tasoja hoidetaan samalla lailla kuin kiillotettuja pintoja. Suede-pintaisiin tasoihin on tehty käsittely, joka tekee tasosta helppohoitoisemman. Käsittely tummentaa hieman tason väriä.

Kivikomposiittitasojen kemikaalin kestävyys

Aine	Sietokyky
Kahvi, viini yms.	Kestää hyvin
Virvoitusjuomat	Kestää hyvin
Hapot	Kestää hyvin
Öljyt	Kestää hyvin
Valkaisuaineet	Varottava. Jos aine vaikuttaa pintaan yli 12 tunnin ajan, kiilto voi kadota.
Emäksiset puhdistusaineet, (pH yli 12)	Varottava. Jos aine vaikuttaa pintaan yli 12 tunnin ajan, kiilto voi kadota
Etanoli	Voidaan käyttää tahrojen poistoon, mutta pinta on huuhdeltava välittömästi puhtaalla vedellä.
Fluorivetyhappo	käyttö kielletty
Diklorometaani	käyttö kielletty
NaOH, sooda	käyttö kielletty
Maalinpoistoaine	käyttö kielletty